Halsbandsender RT27

Easywave

Der Halsbandsender RT27 wurde speziell an die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen angepasst.

Das Schalten von elektrischen Verbrauchern im 1-Tast-Betrieb, oder das Auslösen des RCP04-Funkgongs zählt zu den Standard-Einsatzgebieten dieses Senders.

Die große Drucktaste trägt zu einer möglichst einfachen Bedienung bei. Das optionale Halsband mit Sollbruchstelle trägt zusätzlich zur Erhöhung der Sicherheit bei.

Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert. Im Falle einer schwächer werdenden Batterie wird ein separates Funksignal ausgesendet. Dieses kann an einem entsprechenden Easywave-Empfänger ausgewertet werden.

RT27-5001E-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave Telegramm
Kanäle	1
Reichweite	typische 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger 1x Impuls
Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø 41 x 13 mm
Gewicht	16 g (inklusive Batterie)

Zubehör

RT26-ACC-01



RT27-ACC-02

RT27-ACC-05

Lieferumfang

- Halsbandsender inklusive Batterie
- Halsband
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Batteriewechselset
- Halsband (Standard)
- Halsband mit Sollbruchstelle
- Batterie

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
RT27-5001E-01	Halsbandsender	868,30 MHz
RT26-ACC-01	Batteriewechselset	
RT27-ACC-02	Halsband (Standard)	
RT27-ACC-05	Halsband (Sollbruchstelle)	
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	

ELDAT GmbH · Im Gewerbepark 14 · 15711 Zeesen · Germany fon +49 (0) 3375 9037-0 · fax +49 (0) 3375 9037-90 · info@eldat.de · www.eldat.de